

Інструкція з експлуатації для автомобільних радіо антен, СВ і GPS

1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрої призначені для взаємодії з радіоприймачами / радіотелефонами СВ.

3. Підготовка до праці і експлуатація

- Встановити антену в призначеному для цього отворі кузова за допомогою монтажної голівки або в разі внутрішніх антен міцно приклеїти до скла або приладової панелі.
- Приєднати антенні штепселі до відповідних гнізд.
- В разі антен з підсилювачем, приєднати провід живлення до індуктувального проводу в радіоприймачі, відміченому зазвичай блакитним кольором, як "remote".
- В разі антен СВ після монтажу антени слід настроїти за допомогою рефлектометра або антенного аналізатора.

4. Запобіжні засоби

- Можна приєднувати лише до автомобільної інсталяції з напругою 12В.
- Не відкривати корпус.
- Дотримувати поляризацію.
- Використовувати за призначенням.
- Антена має бути закріплена стабільно, аби запобігти відпаданню під час переміщення.
- Антена може виходити за контури автомобіля лише по вертикалі.
- Невиконання налаштувань може привести до пошкодження кінцевого каскаду радіотелефону СВ.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN